

Woordenlijst

Batterij

Geeft aan hoeveel stroom je telefoon nog heeft om te blijven werken.

Batterijbesparing

Een functie die helpt om je batterij langer mee te laten gaan door bepaalde dingen uit te zetten.

Bedieningspaneel

Een snel menu waar je dingen aan of uit kunt zetten, zoals wifi of geluid.

Bluetooth

Een manier om je telefoon draadloos te verbinden met andere apparaten, zoals oordopjes of een speaker.

Contacten

De lijst met mensen die je kent, met hun telefoonnummers en soms e-mailadressen.

Geluidscontrole

Hiermee kun je het geluid harder of zachter zetten of helemaal uitzetten.

Gezichtsherkenning

Een manier om je telefoon te ontgrendelen door je gezicht te laten herkennen.

Hardware

De fysieke onderdelen van je telefoon, zoals het scherm en volumeknoppen.

Icoon

Een klein plaatje op het scherm waar je op kunt tikken om een app te openen.

Instellingen

De plek op je telefoon waar je dingen kunt veranderen, zoals het geluid of de taal.

Knop

Iets waar je op drukt, op het scherm, om iets te doen, bijvoorbeeld om een app te openen.

Locatie

Een functie die laat zien waar je bent, handig voor apps zoals kaarten of weer.

Mobiele gegevens

De internetverbinding via je mobiele netwerk, bijvoorbeeld als je geen wifi hebt.

Navigatiebalk

De knoppen onderaan het scherm waarmee je teruggaat, naar het startscherm gaat of tussen apps wisselt.

Netwerk (wifi-netwerk)

De verbinding waarmee je draadloos op internet kunt, bijvoorbeeld thuis of op een openbare plek.

Oplaadpoort

De opening onderaan je telefoon waar je de oplader insteekt om de batterij op te laden.

Pincode (voor het vergrendelscherm)

Een persoonlijk getal (meestal 4 of 6 cijfers) dat je moet invoeren om je telefoon te ontgrendelen.

QR-code

Een soort vierkant plaatje met zwarte blokjes. Door je camera erop te richten, kun je bijvoorbeeld een website openen of een menu bekijken.

Schermhelderheid

Hoe licht of donker je scherm is. Je kunt dit aanpassen als het te fel of te donker is.

Schermmrotatie

Zorgt ervoor dat het scherm meedraait als je je telefoon kantelt, bijvoorbeeld van rechtop naar liggend.

Scrollen

Je vinger over het scherm (vaak naar boven of naar beneden) bewegen om meer te zien, bijvoorbeeld in een lijst of op een website.

SIM kaart

Een klein kaartje in je telefoon dat nodig is om te bellen en internet te gebruiken.

Smartphone

Een mobiele telefoon waarmee je kunt bellen, berichten sturen en op internet gaan.

Startscherm

Het eerste scherm dat je ziet als je de telefoon aanzet, met je apps erop.

Toegankelijkheidsfuncties

Extra hulp op je telefoon, bijvoorbeeld grotere letters.

Touchscreen

Zorgt ervoor dat je met je vingers het scherm kunt bedienen.

Vergrendelscherm

Het scherm dat verschijnt als je je telefoon aanzet. Je moet het ontgrendelen met een pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

Vingerafdruk

Een manier om je telefoon te ontgrendelen door je vinger op een knop of het scherm te leggen.

Vliegtuigmodus

Zet alle draadloze verbindingen op je telefoon uit, zoals bellen, wifi en bluetooth.

Volume

Hoe hard of zacht het geluid van je telefoon is, bijvoorbeeld bij muziek of meldingen.

Wi-Fi

Een draadloze verbinding waarmee je op het internet kunt.

Zoekbalk

Een strook waar je iets kunt typen om snel iets te vinden, bijvoorbeeld een app of contactpersoon.